

## TERMÉKISMERTETŐ



OM-S



M-M&L



M-XL

# DDL MŰANYAG TÁVTARTÓK

A termékek HD (nagy sűrűségű) polietilénből készülnek, s 3 fő terméktípusból áll:

1. **OM-S** Ø 15 – 80 mm közti haszoncsövekhez, 15 és 20 mm magas távtartó bordákkal, méterenként szerelve
2. **M-M&L** Ø 50 – 550 mm közti haszoncsövekhez, 25, 41 és 60 mm magas távtartó bordákkal, 2m-enként szerelve
3. **M-XL** Ø 400 – 1400 mm közti haszoncsövekhez, 25, 41, 60, 75 és 90 mm magas távtartó bordákkal, 1 -2 méterenként (lsd: táblázatban) szerelve

## RENDELÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

Pekáry Gábor  
+36 20 340 5525  
[pekary.gabor@szirex.hu](mailto:pekary.gabor@szirex.hu)  
[info@szirex.hu](mailto:info@szirex.hu)

**Szirex** Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. I./5.  
**Szira Ferenc** tulajdonos ügyvezető  
+36-20/944-59-69  
[www.szirex.hu](http://www.szirex.hu)  
Szirex Kft. a DDL GmbH hivatalos képviselője  
(HU, RO, SK, UKR)  
<http://www.ddl-dichttechnik.de>

## DDL Ranger kombi 3000




## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Haszoncső mérete	Haszoncső külső átmérője		Távtartó borda magassága	Távtartó bordák száma	Szükséges távtartó mennyisége	Beépítési sűrűség	
	min	max				víz	gáz
mm	mm	mm	mm	db	db	m	m

### OM-S

320 mm hosszú 16 bordával + 4db gyorskötőző

15 (1/2")	15	20	15 /20	3	0,5		1 m-enként
20 (3/4")	20	33		3 - 5			
25 (1")	32	39		5 - 6			
32 (1" 1/4)	40	46		6 - 7			
40 (1" 1/2)	48	56		7 - 9	1		
50 (2")	60	66		9-10			
60 (2" 1/2)	70	77		11-12			
65 (2" 1/2)	75	85		12-13			
80 (3")	88	104		14-16			



### M-M&L

450 mm hosszú 10 bordával + ragasztószalaggal

50/80/100/125	54	145	25 / 41 / 60	3 - 10	1	2 m-enként
150/200	155	210		11-15	1,5	
200/250	211	290		16-20	2	
300/350	300	340		21-25	2,5	
350/400	341	435		26-30	3	
450/500	445	480		31-35	3,5	
450/500	481	570		36-40	4	



### M-XL

M-XL/1: 324 mm hosszú 3 bordával, lekerekített csúszóval

M-XL/2: 408 mm hosszú 4 bordával, lekerekített csúszóval

Ék alakú "S" feszítő-összekötő elemmel

					M-XL/1	M-XL/2	"S"		
400 (16")	396	415	25 / 41 / 60 / 75 / 90	12		3	3	2 m-enként	
450 (18")	447	473		13	3	1	4		
500 (20")	501	526		15	1	3	4		
550 (22")	552	582		16	4	1	5		
600 (24")	606	636		18	2	3	5		
650 (26")	659	691		20		5	5		
700 (28")	684	722		20	4	2	6		
750 (30")	783	776		22	2	4	6		
800 (32")	791	829		24		6	6		
850 (34")	843	887		25	3	4	7		
900 (36")	896	941		27	1	6	7		
950 (38")	948	999		28	4	4	8		
1000 (40")	1001	1052		30	2	6	8		
1050 (42")	1053	1110		31	5	4	9		
1100 (44")	1106	1164		33	3	6	9	1,5 m	2 m
1150 (46")	1133	1190		34	2	7	9		
1200 (48")	1211	1275		36	4	6	10		
1250 (50")	1238	1302		37	3	7	10	1 m	1,5 m
1300 (52")	1292	1355		39	1	9	10		
1350 (54")	1317	1387		39	5	6	11		
1400 (56")	1397	1467		42	2	9	11		

## DDL Ranger Kombi 3000

### Többször felhasználható csőkerék

Ø 400-tól, 100 mm távtartó bordáig,  
max.24 mm falvtg-ú csővekhez, 30 kN terhelésig

#### Javasolt használat:

párban "5-7 óránál" vagy 4db-ot "3-6-9-12 óránál" szerelve



## Kiírási/rendelési javaslat

Termékmegnevezési példa, amikor pl. a haszoncső 220 mm átmérőjű és 10 m hosszú védőcsőben kerül átvezetésre:


DDL/Szirex **M-M&L220/60** távtartó 6 db (A mennyiség számítása:  $\text{hossz} / 2\text{m} + 1\text{db}$ )

## Szerelési segédletek:


### OM-S

Ø 15 – 80 mm közti haszoncsövekhez

Egy egység 320 mm hosszú 16 db 15 vagy 20 mm magas távtartó bordával, és 4 db gyorskötöző elemmel.




Helyezzük a cső köré és a cső kerületénél ca 5 mm-rel kisebbre vágjuk le:




A gyorskötöző segítségével a távtartókat mindkét oldalukon a csőhöz rögzítjük, 1 m-enként.

Amennyiben a gyorskötőző túl rövid, úgy két gyorskötőző egyesítésével toldjuk meg:



A szakszerűen felrögzített távtartók az alábbi módon néznek ki:



## M-M&L

Ø 50 – 550 mm közti haszoncsövekhez

Egy egység 450 mm hosszú 10 db 25, 41 vagy 60 mm magas távtartó bordával, és 1 tekercs ragasztó szalaggal.





A cső kerületére megfelelő mennyiségű távtartó elemet összepatentolunk:



A pontos méretet levágjuk ca 5 mm-rel kisebbre, mint a cső kerülete:



A távtartó széleit a ragasztószalaggal rögzítjük a csőhöz:



A helyesen elkészített rögzítést az alábbi kép szemlélteti.  
A távtartókat minimum 2 m-enként kell elhelyezni a csőre.



## M-XL


Ø 400 – 1400 mm közti haszoncsövekhez,

Két egységméretben szállítjuk:


1. **M-XL/1** – 324 mm hosszú, 3 távtartó bordával
2. **M-XL/2** – 408 mm hosszú, 4 db távtartó bordával

A távtartó bordák 25, 41, 60, 75 vagy 90 mm magasak.


Az egységelemek összekötését az **S-elem** (Spannelement) biztosítja az alábbiak szerint:




Az egységelemek felhelyezésének iránya a csőbetolás irányától függ:



Az egységelemek összeillesztését, majd megfeszítését az alábbi ábrák mutatják:  
(az ábrán látható segédeszköz használata ajánlott)



A távtartókat 1 -2 méterenként (lsd: táblázatban) szerelve javasoljuk elhelyezni, a fenti táblázat szerint és az alábbi ábra iránymutatásai alapján:



A csőkötéseknel, azok mindkét oldalán ajánlott a távtartók elhelyezése:

